

RF MCE Remote Control

Przypisane klawisze konfiguracji

VistaWMC.ini v1.0





Pierwszy element
Przechodzi do pierwszego elementu na liście



Muzyka
Uruchamia okno muzyki / przegląd muzyki



Ostatni element
Przechodzi do ostatniego elementu na liście



Przewodnik TV
W trybie telewizyjnym



Wyłącz program
Wyłącza całkowicie WMC



TV
Tryb telewizji



Nagrania TV
Przegląda dostępne nagrania TV



Menu DVD
Przełącza do trybu oglądania płyt DVD



Obrazy
Tryb przeglądania zdjęć



Wideo
Tryb przeglądania filmów



Powrót
Powrót do poprzedniego okna/menu



Menu kontekstowe
Uruchamia dodatkowe menu dla danego elementu



Zwiększ głośność
Zgłośnia



Zmniejsz głośność
Przycisza



Wycisz dźwięk
Wyłącza wszystkie dźwięki



Do góry
Przełącza m.in. kanały w trybie TV w górę



Do dołu
Przełącza m.in. kanały w trybie TV w dół



W górę
Poruszanie się po menu



W lewo
Poruszanie się po menu



W prawo
Poruszanie się po menu



W dół
Poruszanie się po menu



Enter
Przycisk akceptacji wyboru



Start
Startuje WMC lub powraca co menu startowego w programie



Do tyłu
Przeskok m.in. do poprzedniego rozdziału



Do przodu
Przeskok m.in. do następnego rozdziału



Przewiń do tyłu
Przewija m.in. film o określony czas w tył



Odtwórz
Rozpoczyna odtwarzanie m.in. filmu



Przewiń do przodu
Przewija m.in. film o określony czas do przodu



Nagrywanie
Rozpoczyna proces nagrywania m.in. obrazu z TV



Zatrzymaj
Zatrzymuje całkowicie m.in. film



Wstrzymaj
Zatrzymuje tymczasowo m.in. film



Klawisze numeryczne
od 1, 2, 3, ... 9, 0.



Dźwięk DVD
Zmienia tryb dźwięku w filmie na DVD



Podpis DVD
Zmienia podpisy filmów DVD



Podpisy kodowane
Zmienia podpisy kodowane DVD



Pełny ekran
Włącza lub wyłącza tryb pełnoekranowy